

CALC free

Détartrant hautement efficace

Très performant | Polyvalent | Agit rapidement



Information technique

Performances

- CALC free élimine efficacement les dépôts calcaires sur la vaisselle, les ustensiles et les surfaces ainsi que les résidus huileux dans les lave-vaisselle professionnels.
- Grâce à sa performance exceptionnelle, CALC free est économique à l'usage et permet d'accroître la longévité des machines.
- CALC free prévient la corrosion et permet de maîtriser le niveau de mousse.

Domaines d'application

- Pour tout type de lave-vaisselle et machines à laver professionnels résistant aux acides.
- Pour détartrer les équipements: Utiliser une solution diluée à 2-10 %. Laisser agir pendant 15 à 20 min (il est recommandé d'allumer la machine). Vider et rincer à l'eau propre.
- Pour détartrer les machines à laver: Utiliser le produit dilué – avant de détartrer le lave-vaisselle, éteindre le distributeur de détergent. Doser à 2 – 10 %. Allumer le lave-vaisselle vide (ou rempli) et laisser agir 15 à 20 min, puis vider et rincer. Mettre en marche un cycle de lavage complet (nettoyage + rinçage) pour détartrer la vaisselle.
- Utiliser le produit concentré – Vaporiser CALC free et laisser agir. Après détartrage, vider et rincer à l'eau propre.

Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la manipulation, les conditions de stockage et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

Unité de vente :

712688 - 10 x 1 l

712686 - 2 x 5 l


Certificats des systèmes de management de l'entreprise



pH 1%



Méthodologie & Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



Prévention de dépôts de calcaire

Evite la formation de dépôts calcaires sur les résistances.



200-500 ml/l

Méthode spray



20-100 ml/l

Utilisation mécanique

Adapté à tout type de lave-vaisselle.



Laisser la vaisselle sécher en position verticale.