

CALC free

Disincrostante liquido per lavastoviglie

Ad alte prestazioni | Polivalente | Rapida azione



Scheda Tecnica

Profilo del prodotto

- CALC free rimuove efficacemente i depositi di calcare da stoviglie, utensili e superfici e i residui oleosi nelle lavastoviglie.
- Grazie alle sue eccellenti prestazioni, CALC free consente di risparmiare costi e tempi, permette inoltre una maggiore durata utile della macchina lavastoviglie.
- CALC free impedisce la corrosione e provoca una ridotta formazione di schiuma.

Area di applicazione

- Adatto per tutte le lavastoviglie e lavatrici.
- Per disincrostare le apparecchiature: utilizzare una soluzione diluita 2-10%. Lasciare agire tra i 15 e i 20 minuti (si consiglia di accendere la macchina). Svotare la vasca e risciacquare con acqua pulita.
- Per disincrostare le lavastoviglie: diluito - Prima della disincrostazione disattivare il dosatore del detergente. Dosare al 2-10%. Accendere la lavastoviglie preferibilmente vuota e lasciare agire per 15/20 minuti, poi svotare la vasca e risciacquare. Un ciclo completo di lavaggio (pulizia più risciacquo) deve essere eseguito per disincrostare le stoviglie.
- Per disincrostare le lavastoviglie: puro - Spruzzare CALC free e lasciare agire. Al termine della disincrostazione risciacquare con acqua pulita.

Istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per l'elenco degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza. Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

Confezionamento:

712688 - 10 x 1 l

712686 - 2 x 5 l


Certificazioni dell'azienda



Valore pH



Applicazione e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



Prevenzione delle incrostazioni


Riduce la formazione di incrostazioni sugli elementi riscaldanti.



200-500 ml/l

Metodo spray

spruzzare direttamente su un panno adatto. Lasciare agire e pulire con un panno pulito.



20-100 ml/l

Uso meccanico

Idoneo per tutti i tipi di macchina lavastoviglie.



Mettere i piatti in posizione verticale e lasciare sgocciolare.