

# ENERGY bar

## Détergent pour lave-vaisselle semi-professionnels

Haute performance | Tout type d'eau | Dosage facile



### Information technique

#### Performances

- ENERGY bar est spécialement adapté pour le nettoyage de la verrerie. Il préserve les pièces à laver et les appareils.
- ENERGY bar est économique à l'usage grâce à ses performances élevées de lavage et à son flacon équipé d'un système de dosage simple.
- ENERGY bar permet d'obtenir des résultats excellents, même en eau dure, évitant ainsi les dépôts calcaires sur la vaisselle.
- Sa formule laisse une légère odeur de frais dans le lave-verres après utilisation.
- Le flacon de ENERGY bar, d'un faible encombrement est facile à stocker au plus près du lave-verre.

#### Domaines d'application

- ENERGY bar convient à tous les types de lave-vaisselle, en particulier pour le lavage des verres.
- ENERGY bar est adapté à la vaisselle et aux couverts résistants aux alcalins.
- Ne convient pas pour l'aluminium et l'argent.

#### Manipulation, stockage et élimination

Vous trouverez toutes les informations sur les ingrédients dans la fiche de données de sécurité. Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour toute information concernant la manipulation, les conditions de stockage et l'élimination, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

#### Unité de vente :

1212751 - 4x 2 l flacon

#### Certificats des systèmes de management de l'entreprise



pH



#### Méthodologie & Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



Pour salissures tenaces.



1-4 g/l

Utiliser la dose recommander.



Mettre le produit dans le réceptacle vide du lave-vaisselle.



Laisser la vaisselle sécher en position verticale.