

ENERGY bar

Detergente per piccole lavastoviglie

Alte prestazioni | Qualsiasi tipo di acque | Facile da dosare



Scheda Tecnica

Profilo del prodotto

- ENERGY bar è particolarmente indicato per il lavaggio delle stoviglie in vetro.
- Consente di risparmiare costi e tempo grazie alla sua efficienza in condizioni di acqua molto dura e alla facilità di dosaggio del flacone.
- ENERGY bar garantisce ottimi risultati grazie alla sua azione complessante che addolcisce le acque e previene i depositi di calcare.

Area di applicazione

- Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie.

Istruzioni per la manipolazione, lo stoccaggio e l'ambiente

Per l'elenco degli ingredienti, consultare la Scheda di Sicurezza. Prodotto strettamente riservato ad un uso professionale. Per tutte le informazioni relative alla manipolazione, alle condizioni di stoccaggio e allo smaltimento, consultare la Scheda di Sicurezza.

Formati disponibili

1212751 - 4 x 2 l bottle

Certificazioni dell'azienda



Valore pH



Applicazione e dosaggio



Dosare in relazione all'applicazione e al grado di sporco. Seguire le istruzioni riportate di seguito.



Per sporco ostinato.



1-4 g/l

Applicare la dose raccomandata



Versare il prodotto nell'erogatore vuoto della lavastoviglie.



Mettere i piatti in posizione verticale e lasciare sgocciolare.