

ENERGY bar



Détergent pour lave-vaisselle semi-professionnels

- Très performant ■ Tout type d'eau ■ Dosage facile

Performances

- ENERGY bar est particulièrement adapté pour laver des objets en verre.
- Grâce à son efficacité de lavage optimale en eau dure et à son flacon doseur facile, ENERGY bar est économique à l'usage.
- ENERGY bar réduit la dureté de l'eau et empêche la formation de dépôts calcaires pour une vaisselle sans trace.

Domaines d'application

- Adapté à tout type de lave-vaisselle.

Déclaration des ingrédients

Pour la liste des ingrédients, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

Sites de production et développement durable



Utilisation et Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.



Pour salissures tenaces.

1-4 g/L



Utiliser la dose recommander.



Mettre le produit dans le réceptacle vide du lave-vaisselle.



Laisser la vaisselle sécher en position verticale.

Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter Fiche de données de sécurité.

Stockage: Stocker à température ambiante dans l'emballage d'origine.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux. Un dosage approprié diminue les coûts et minimise l'impact environnemental.

Unité de vente

Ref. d'achat.: 712751 4 x 2 L

Le partenaire à votre service

pH

