

APESIN actives hygiene



Lessive poudre désinfectante

- Large spectre de désinfection
- Haute performance
- Désinfection dès 60 °C

Performances

- APESIN actives hygiene est une lessive poudre désinfectante à la performance de lavage exceptionnelle et avec un large spectre de désinfection. Nettoie, blanchit et désinfecte en une seule opération.
- Elimine les mauvaises odeurs et tout les types de tâches, en douceur et dans le respect de vos textiles.
- APESIN actives hygiene garantit une désinfection hygiénique du linge et satisfait les normes et critères professionnels les plus stricts de la directive sur les produits biocides.
- Ses propriétés désinfectantes ont été testées et évaluées selon les directives de la liste DGHM/VAH et RKI.
- APESIN actives hygiene bénéficie d'un large spectre d'activités (bactéricide, levuricide, fongicide, mycobactéricide, et virucide) selon les normes EN 16616 (linge souillé en milieu hospitalier), EN 13727 et EN14476.
- Suivre les préconisations de dosage indiquées à la page suivante.

Utilisation et Dosage



Dosage selon le mode d'application et le degré de salissure. Suivre les instructions ci-dessous.

Domaines d'application

- Adapté à tout type de machines à laver, toute température et dureté de l'eau.
- APESIN actives hygiene a été conçu pour laver tout type de textiles à l'exception de la laine et de la soie.

Déclaration des ingrédients:

Substance active pour 100g de produit: >2g d'acide peracétique généré in situ à partir de percarbonate de sodium et TAED. Ingrédients: 15-30% agents de blanchiment oxygénés; 5 – 15% zéolites; <5% phosphonates, agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, savon, polycarboxylates, azurants optiques, parfums.

Sites de production et développement durable



Précautions d'utilisation, de stockage et de conservation

Sécurité: Produit réservé à un usage strictement professionnel. Pour des informations plus détaillées, consulter la fiche de données de sécurité. Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stockage: Entreposer à température ambiante (de 5 à 35°) dans l'emballage d'origine.

Environnement: Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Unité de vente:

Ref. d'achat.: 715040 1 x 15 kg

Le partenaire à votre service:

pH 1%:



APESIN actives hygiene



Lessive poudre désinfectante

Bactéricide, fongicide, mycobactéricide et virucide	Concentration	Rapport de bain (kg de linge sec / L)	Temp. de désinfection	Temps d'action	Qté utilisée g/kg de linge sec
EN 13727	5 g/l	–	60 °C	15 min	–
EN 16616	5 g/l	1 : 5	60 °C	15 min	25 g/kg
EN 14476	5 g/l	–	60 °C	15 min	–
RKI-Listing					
selon §18 IfSG, scope AB *	5 g/l	1 : 5	60 °C	20 min	25 g / kg
VAH - Certificate					
Procédé thermochimique de désinfection du linge	5 g/l	1 : 5	60 °C	15 min	25 g / kg

* Ne convient pas aux textiles fortement souillés de sang

 */kg			
	11 g*	25 g*	32 g*
	15 ml*	33 ml*	43 ml*
	12 g*	25 g*	35 g*
	16 ml*	33 ml*	47 ml*
	13 g*	27 g*	38 g*
	17 ml*	36 ml*	51 ml*
		11 g*	25 g*
		15 ml*	33 ml*

