

APESIN multi QUICK & EASY



Universalus putojantis valiklis ir dezinfekavimo priemonė

- Universalus
- Saugu naudoti
- Itin veiksmingas

Produkto aprašymas

- Dezinfekcinis daugiafunkcis valiklis, veikiantis daug rūšių bakterijų, mielių, virusų (ribotą spektrą) ir grybus medicinos, institucijų ir visuomeninėse zonose.
- APESIN multi Quick & Easy veiksmingai dezinfekuoja ir puikiai valo iš karto.
- Stipriai koncentruotą gaminį patogiau gabenti (mažiau sveria), jis užima nedaug vietos.
- Nešiojamoji dozavimo sistema Quick & Easy leidžia tiksliai ir saugiai dozuoti.
- Nėra dažiklių ir kvapiklių.
- Gaminys neskleidžia nemalonaus kvapo, nes sudėtyje nėra aldehido, fenolio, alkoholio ir chloro.
- Dėl inovatyvaus sprendimo gaminys yra ne aerolis, o putas, todėl puikiai tinka naudoti dideliame plote.
- Priemonė nepatenka į CLP aprėptį, todėl yra maksimaliai saugi naudoti.
- Šios priemonės poveikis odai patikrintas kliniškai.



Naudojimas ir dozavimas



Naudodami „APESIN multi Quick & Easy“ uždėkite atskirą purkštuką.



Kiekis priklauso nuo valomo daikto. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis.



Darbo dienos pabaigoje ištuštinkite vandens buteliuką.



Paviršiaus dezinfekavimas / valymas: Purškite putas ant šluostės ir sudrėkinkite visą paviršių.



Konkretus dezinfekavimas: Tinkama vietoms su konkrečiais higienos reikalavimais.



Sanitarinis dezinfekavimas: Putas užtepkite ant audinio ir visiškai sudrėkinkite paviršių.



Sanitarinis valymas: Kad kalkes tirpinantis poveikis būtų stipresnis, prieš dezinfekciją naudokite, pavyzdžiui, „SANET daily Quick & Easy“.

Paskirtis

- APESIN multi Quick & Easy tinka valyti kietus paviršius.
- Universalų valiklį galima naudoti valyti visus vandeniui atsparius paviršius įstaigose, pavyzdžiui, viešosiose įstaigose, biuruose, sporto salėse.
- Taip pat tinka naudoti privačiuose slaugos namuose, operacinėse ir senelių prieglaudose.
- Sanitarinėse patalpose, kur kalkių nuosėdas reikia šalinti specialiais milteliais, naudokite SANET daily Quick & Easy, kuris puikiai tinka muilo kalkių nuosėdoms šalinti ir maloniai kvėpia citrinomis.
- Gerai tinka valyti įprastus plastikos gaminius, pavyzdžiui, PMMA / polimetilo metakrilato organinį stiklą 8N, POM / polioksimetileno „Hostaform“ (C 9021 ir 13021 rūšies).
- Puikiai tinka valyti galvanizuotus paviršius, pavyzdžiui, chromą, nerūdijantįjį plieną ir žalvarį, taip pat stiklą.

Naudojimo pastaba

- Naudodami „APESIN multi Quick & Easy“ uždėkite atskirą purkštuką.
- Putas užtepkite ant audinio ir visiškai sudrėkinkite paviršių.
- Pakankamai sudrėkinkite šluostę „APESIN multi Quick & Easy“, norėdami užtikrinti tinkamą paviršiaus sudrėkinimą.
- Leiskite tirpalui veikti bent 1 minutę.
- Rekomenduojame ištuštinti vandens butelį darbo dienai pasibaigus ir prieš kitą naudojimą pripildyti jį šviežiu vandeniu.
- Išsamios informacijos ieškokite kitame puslapyje: standartai ir veiklos spektras.

Sudėtis

100 g produkto sudėtis: 2,45g DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, <5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

Tvari plėtra ir gamyba



Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga

Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape. Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Saugoti nuo šalčio.

Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Prekiniai vienetai:

Užsakymo Nr. 714319 6 x 325 ml

Jūsų patikimas partneris:

pH reikšmė



APESIN multi **QUICK & EASY**

Universalus putojantis valiklis ir dezinfekavimo priemonė

„APESIN multi Quick & Easy“ dezinfekavimo poveikis

		Poveikio laikas
Naikina bakterijas		
EN 1276	Didelė organinė aprova	5 Min.
EN 13727	Didelė organinė aprova	1 Min.
EN 13697 I&I	Didelė organinė aprova	5 Min.
EN 16615	Didelė organinė aprova	1 Min.
Mieliagrybius naikinantis		
EN 1650	Didelė organinė aprova	5 Min.
EN 13624	Didelė organinė aprova	1 Min.
En 13697 I&I	Didelė organinė aprova	15 Min.
EN 16615	Didelė organinė aprova	1 Min.
fungicidinis		
EN 13624	Didelė organinė aprova	30 Min.
EN 16615	Didelė organinė aprova	30 Min.
Naikina virusus		
EN 14476 Riboto spektro virusų naikinimo poveikis (incl. HIV, HBV, HCV)	Didelė organinė aprova	1 Min.
EN 14476 riboto spektro virucidinis poveikis	Didelė organinė aprova	30 Min.
EN 14476 Vaccinia virusas	Didelė organinė aprova	1 Min.
En 14476 Adeno virusas	Didelė organinė aprova	30 Min.
EN 14476 Noro virusas	Didelė organinė aprova	5 Min.
EN 14476 Rota virusas	be organinės medžiagos	1 Min.

		Poveikio laikas
VAH nurodytas paviršiaus dezinfekavimo bakterijas ir mieles naikinantis poveikis medicininėms sritims Efektyviai veikia bakterijas ir mieles	Mechaniniu poveikiu purvinose sąlygose	5 Min.

„Quick & Easy“ sistema automatiškai užtikrina tinkamą bent 10 % (v/v) praskiedimą iš produkto koncentrato.

