

APESIN spray F



Disinfettante liquido pronto all'uso a base alcolica – senza profumo

■ Disinfezione delle piccole superfici dure non porose ■ Prodotto pronto all'uso

Proprietà del prodotto

- APESIN spray F è un disinfettante ad azione rapida contro batteri, lieviti, virus con involucro e virus (attività virucida a spettro limitato).
- Le superfici a diretto contatto con gli alimenti non devono essere risciacquate dopo l'uso del prodotto. In questo modo si risparmia il doppio passaggio dell'operatore.
- Il prodotto si asciuga senza lasciare residui.
- APESIN Spray F è privo di cloro, aldeidi e fenoli.

Area di applicazione

- APESIN spray F può essere utilizzato sulle superfici in alluminio.
- Non utilizzare su materiali sensibili all'alcol (ad es. PLEXIGLAS®).
- **PT02** - Strutture sanitarie e industria farmaceutica e cosmetica, ambiente vicino al paziente, postazioni/aree di lavoro, attrezzature generiche.
- **PT04** - Strutture sanitarie e dell'industria alimentare, preparazione e manipolazione di alimenti in cucine/ristoranti: disinfezione delle piccole superfici dure/non porose.
- Numero di autorizzazione: EU-0027671-0000

Note applicative

- Le superfici devono essere sempre visibilmente pulite prima della disinfezione.
- Disinfettante per superfici pronto all'uso a temperatura ambiente (20±2 °C).
- Bagnare l'intera superficie da disinfectare versando o spruzzando il prodotto a breve distanza e successivamente strofinando accuratamente con un panno. La quantità di prodotto deve essere sufficiente (max. 50 ml/m²) per mantenere la superficie umida durante il tempo di contatto.
- **PT02 - Tasso di domanda:** Tempo di esposizione minimo: - per il controllo dei batteri, dei lieviti e dei virus con involucro: 60 sec - per il controllo dei virus (attività virucida a spettro limitato): 5 min.
- Numero e tempi di applicazione: Una frequenza ragionevole di disinfezione nella camera del paziente è di 1-2 volte al giorno. Il numero massimo di applicazioni è 6 al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.
- **PT04 - Tasso di domanda:** Tempo di esposizione minimo: per il controllo dei batteri e dei lieviti a 20 °C: 60 sec.
- Numero e tempi di applicazione: Il prodotto può essere usato quando necessario. Una frequenza ragionevole di disinfezione nelle cucine è di 1-2 volte al giorno. Non sono necessari intervalli di sicurezza tra le fasi dell'applicazione.

Ingredienti:

Composizione per 100g: 40,0 g propan-2-olo, 25,0 g propan-1-olo.

Sviluppo sostenibile e produzione:



Sicurezza del prodotto, conservazione e protezione dell'ambiente

Sicurezza: Solo per uso professionale. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza. Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Conservazione: Stabilità: 24 mesi. Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. Tenere al riparo dalla luce solare diretta. Temperatura di conservazione raccomandata: 0-30 °C. Non conservare a temperature inferiori a 0 °C. Non conservare vicino ad alimenti, bevande e alimenti per animali. Tenere lontano da materiali combustibili.

Ambiente: Lo smaltimento deve essere effettuato in conformità alle normative ufficiali. Non svuotare negli scarichi. Non smaltire con i rifiuti domestici. Smaltire il contenuto/recipiente presso un punto di raccolta dei rifiuti autorizzato. Svuotare completamente la confezione prima dello smaltimento. Quando sono completamente vuoti, i contenitori sono riciclabili come qualsiasi altro imballaggio.

Modo d'uso e dosaggio



Seguire le istruzioni di seguito riportate.



concentrato

Disinfezione: adatta per aree con particolari requisiti igienici.



Disinfezione delle superfici: bagnare completamente la superficie.



Disinfezione del WC



concentrato

Ideale per le superfici della cucina.



Unità di vendita:

Order No. 716671 10 x 750 ml

Il vostro partner di fiducia sul territorio:



APESIN spray F



Disinfettante liquido pronto all'uso a base alcolica – senza profumo

PT04 Organismo/i bersaglio	Dosaggio / Diluizione	Tempo di esposizione minimo (20±2°C)
Batteri	Pronto all'uso	60 s
Lieviti		
PT02 Organismo/i bersaglio	Dosaggio / Diluizione	Tempo di esposizione minimo (20±2°C)
Batteri	Pronto all'uso	60 s
Lieviti		
Virus con involucro	Pronto all'uso	5 min
Virus (attività virucida a spettro limitato)		
I risultati sono stati confermati all'autorità competente con test basati sui seguenti standard: EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13727, EN 13624, EN 13697 mod., EN 16615, EN 14476		

